

Funcția sistemului de comandă de la distanță Bluetooth și acumulatorului

Cuplarea aspiratorului mobil cu sistem de comandă de la distanță (pentru aparatele fără acumulator Bluetooth)



Conectați comutatorul aspiratorului mobil pe modul AUTO. Apăsăți tasta de conectare de la aspiratorul mobil și mențineți-o apăsată timp de 3 secunde până când apare o lumină albastră rotativă rapidă. Aspiratorul mobil se află timp de 60 de secunde în modul de cuplare.



Apăsăți scurt o dată tasta mare (MAN) din partea superioară a sistemului de comandă de la distanță. Aspiratorul mobil este acum cuplat.

Posibilități de decuplare

- ▶ Rotiți comutatorul aspiratorului mobil din poziția AUTO pe 0. Apoi apăsați concomitent cele două taste verzi de la sistemul de comandă de la distanță timp de aproximativ 10 secunde, până când se aprinde o lumină de culoare magenta la sistemul de comandă de la distanță. Sistemul de comandă de la distanță este acum decuplat.

Cuplarea aspiratorului mobil cu scula (pentru aparatele cu acumulatori Bluetooth)



Conectați comutatorul aspiratorului mobil pe modul AUTO. Apăsăți scurt tasta de conectare de la aspiratorul mobil până când se aprinde o lumină albastră rotativă. Aspiratorul mobil se află timp de 60 de secunde în modul de cuplare.



Conectați scula cu acumulatorul Bluetooth. Aspiratorul mobil este acum cuplat.

Posibilități de decuplare

- ▶ Deconectarea aspiratorului mobil (comutatorul în poziția 0)
- ▶ Decuplarea aspiratorului mobil
- ▶ Cuplarea acumulatorului la încărcător

Cuplarea aspiratorului mobil cu scula și acumulatorul Bluetooth prin sistemul de comandă de la distanță cuplat



Apăsăți scurt tasta mică din partea laterală frontală a sistemului de comandă de la distanță până când se aprinde o lumină albastră rotativă în jurul tastei de conectare de la aspiratorul mobil. Aspiratorul mobil se află timp de 60 de secunde în modul de cuplare.



Conectați scula cu acumulatorul Bluetooth. Aspiratorul mobil este acum cuplat.

Posibilități de decuplare

- ▶ Deconectarea aspiratorului mobil (comutatorul în poziția 0)
- ▶ Decuplarea aspiratorului mobil
- ▶ Cuplarea acumulatorului la încărcător
- ▶ Deconectarea aspiratorului mobil cu un sistem de comandă de la distanță cuplat

ATENȚIE:

- ▶ La un aspirator mobil pot fi cuplate concomitent maximum 5 sisteme de comandă de la distanță.
- ▶ Un sistem de comandă de la distanță poate fi conectat la un singur aspirator mobil. Dacă un sistem de comandă de la distanță trebuie mutat de la un aspirator mobil la altul, sistemul de comandă de la distanță trebuie mai întâi decuplat, iar apoi poate fi cuplat cu un nou aspirator mobil.
- ▶ La un aspirator mobil se poate cupla întotdeauna un singur acumulator Bluetooth și 5 sisteme de comandă de la distanță concomitent.

La atingerea numărului maxim de aparate, se șterge aparatul care are cea mai mare durată de neutilizare.



FESTOOL

www.festool.com/bluetooth



FESTOOL

www.festool.com/bluetooth