

FESTOOL GmbH
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: 07024/804-0
Telefax: 07024/804-20608
E-Mail: info@tts-festool.com

FESTOOL

Gecko



Originaalkasutusjuhend
Vaakumtõsteseade

Nimetatud joonised leiate mitmekeelsest kasutusjuhendist.

Sümbolid



Ettevaatust: oht!



Juhis/ tutvuge märkustega!

1 Ettenähtud kasutusotstarve

Vaakumtõsteseade on ette nähtud ühetasaste, siledade ja gaasitihedate pindadega esemete lühiajaliseks (mitte pidevaks) tõstmiseks, hoidmiseks ja kandmiseks.

Vaakumtõsteseadet tohib kasutada vaid käsitsi ja mitte kraana ega teiste tõsteseadmetega.



Kasutusotstarbele mittevastava töö tõttu tekitatud kahjude ja õnnetuste eest vastutab kasutaja.

2 Ohutusjuhised



TÄHELEPANU! Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

- Ületada ei tohi järgnevaid kinnitusjõudusid: 700 N (70 kg) risti imikettaga/500 N (50 kg) paralleelselt imikettaga. **Märkus:** toodud andmed kehtivad siledade klaaspindade puhul. Teiste materjalide, määrdunud pindade, niiskuse ja madalate temperatuuride korral võivad maksimaalsed väärtused jääda ülaltoodutest allapoole.
- Iga kord enne kasutust kontrollige, kas vaakumtõsteseade antud eseme/materjali tõstmiseks sobib. Raskete esemete puhul kasutage vajadusel mitut vaakumtõsteseadet ja kinnitage esemed täiendavalt (nt kanderihmadega). Veenduge, et vaakumtõsteseade eset ei vigasta (nt klaasi purunemine õhukese klaasi puhul, õhukese pleki deformatsioon).
- Iga kord enne seadme kasutamist kontrollige imikettaid. Kui imikettad on vigastatud või kulunud, ei tohi vaakumtõsteseadet enam kasutada, kuna kinnitusjõud väheneb. Vigastatud või kulunud imikettad vahetage kohe välja (joonis 3).
- Imikettad ja imipind peavad olema puhtad, kui- vad ja rasvavabad, kuna vastasel korral väheneb kinnitusjõud.
- Tõstetavate esemete all ei tohi viibida inimesi ega paikneda esemeid, kuna vaakutõsteseadme ootamatul lahtitulemisel võivad need viga saada.
- Vaakumtõsteseadet ei tohi kasutada inimeste hoidmiseks.

3 Kasutamine

Vaakumi tekitamine

- Suruge vaakumtõsteseade tõstetava eseme peale.
- Tõmmake hoob teisele poole (1.1). Sellega tekib imiketaste all vaakum (1.2), mis tekitab kinnitusjõu.

Vabastamine

- Vabastamiseks suruge hoob tagasi (2.1). Ärge kasutage imiketaste vabastamiseks kunagi teravaid ega teravaservalisi esemeid, kuna need võivad imikettaid vigastada.

Kui looduslikust kautšukist valmistatud imikettad peaksid pärast vabastamist jätma imipinnale tumeda jälje, saab seda eemaldada piiritusega. Eelnevalt kontrollige mõnel tõstetava eseme varjatud kohal selle sobivust piiritusega.

Kasutamine koos juhtsiiniga

- Asetage juhtsiin töödeldavale toorikule.
 - Lükake adapter koos mõlema soonekruviga (1.5) juhtsiini soonde (1.3).
 - Keerake kinni kruvid (1.4).
 - Vaakumtõsteseadme kinnitamiseks adapteri külge asetage see adapterile, nii et kinnituskohad (1.7) haakuvad väljalõigetega (1.6), pöörake hooba (1.1) ja keerake rihveldatud mutrid (1.8) kinni.
- Nüüd saab vaakumtõsteseadmega hoida juhtsiini töödeldaval toorikul.
- Juhtsiinide puhul, mille pikkus on suurem kui 1400 mm, tuleb kasutada kahte iminappa.

4 Hooldus

Vaakumtõsteseadme hoiustamisel peavad imikettad olema alati vabastatud (lahti) ja puhtad (tolmu- ja rasvavabad).

Imiketaste puhastamiseks kasutage piiritust. Ärge jätke imikettaid pikemaks ajaks otsese päikesekiirguse kätte, kuna vastasel korral kaotavad need oma elastsuse.

Tööohutuse huvides kasutage ainult Festool originaaltarvikuid ja varuosid.

5 Utiliseerimine

Ärge käideldge elektrilisi tööriistu koos olmejäätmatega! Utiliseerige seade, lisatarvikud ja pakend keskkonnasäästlikult. Järgige asjaomaseid kehtivaid eeskirju.

6 Garantii

Seadmete materjali- ja valmistusvigade suhtes kehtib kasutusriigi õigusaktidele vastav, kuid vähemalt 12kuuline garantii. Euroopa Liidu liikmesriikides on garantiiaeg 24 kuud (aluseks arve

või saateleht). Garantii alla ei kuulu loomulikust kulumisest, ülekoormusest ning asjatundmatust kasutusest tingitud kahjustused, samuti kasutaja süül tekkinud ja muust nõuetevastasest kasutusest tingitud kahjustused ning kahjustused, mis tuvastati ostmise ajal. Samuti ei laiene garantii kahjustustele, mis on tingitud asjaolust, et kasutatud ei ole originaaltarvikuid ja -materjale (nt lihvtaldu).

Garantiinõudeid võetakse vastu üksnes siis, kui seade on tarnijale või Festooli volitatud parandustöökotta toimetatud lahtivõtmata kujul. Hoidke kasutusjuhend, ohutusnõuded, varuosade loetelu ja ostuarve hoolikalt alles. Muus osas kehtivad tootja üldised garantiitingimused.

Märkus

Pideva uurimis- ja arendustöö tõttu jätab tootja endale õiguse esitatud tehniliste andmete muutmiseks.

REACH Festool toodete, lisatarvikute ja materjalide kohta

REACH on alates aastast 2007 kogu Euroopas kehtiv kemikaalide määrus. Tootjatena oleme teadlikult klientide teavitamise kohustusest. Et Teid alati kõigega kursis hoida ja anda Teile teavet võimalike meie toodetes sisalduvate ainete kohta, lõime Teie jaoks järgmise veebisaidi: www.festool.com/reach