

Trouvez les batteries et chargeurs adaptés !

Type d'utilisation

Batterie

Chargeur



BP 18 3,0 C



BP 18 TBX 4 C



BP 18 5,0 HP



BP 18 TBX 8



TCL6



SCA16



TCL6 DUO

Perçage et vissage

Perceuse-visseuse compacte sans fil CXS 18	●	●	●	○	●	●	●
Perceuse-visseuse compacte sans fil TXS 18	●	●	●	○	●	●	●
Perceuse-visseuse compact sans fil C 18 Li-Ion	●	●	●	○	●	●	●
Perceuse-visseuse compact sans fil T 18+3	●	●	●	○	●	●	●
Perceuse-visseuse compact sans fil TDC 18/4	○	●	●	○	●	●	●
Perceuse à percussion sans fil TPC 18/4	○	●	●	○	●	●	●
Visseuse à choc sans fil TID 18	●	●	●	○	●	●	●
Marteau perforateur sans fil BHC 18	●	●	●	○	●	●	●
Marteau combiné sans fil KHC-S 18 - NOUVELLE	●	●	●	○	●	●	●
Marteau combiné sans fil KHC 18	○	○	●	●	●	●	●
Visseuse sans fil pour plaquiste DWC 18-2500	●	●	●	○	●	●	●
Visseuse sans fil pour plaquiste DWC 18-4500	●	●	●	○	●	●	●

SCIES

Scie plongeante sans fil TSC 55 KS - NOUVELLE	×	●	●	●	●	●	●
Scie circulaire plongeante sans fil TSC 55 K*	×	●	●	●	●	●	●
Scie circulaire à capot basculant sans fil HKC 55 K - NOUVELLE	×	●	●	●	●	●	●
Scie circulaire de charpente sans fil HKC 55	×	●	●	●	●	●	●
Scie sauteuse sans fil PSC-E 18 - NOUVELLE	○	●	●	○	●	●	●
Scie sauteuse sans fil PSC 500 / PSBC 500 - NOUVELLE	○	●	●	●	●	●	●
Scie sauteuse pendulaire sans fil CARVEX PSC 420 / PSBC 420	○	●	●	○	●	●	●
Scie sans fil pour matériaux isolants ISC 240	●	●	●	○	●	●	●
Scie sabre sans fil ERSC 18 - NOUVELLE	●	●	●	●	●	●	●
Scie sabre sans fil RSC 18	○	●	●	●	●	●	●
Scie circulaire sur table sans fil CSC SYS 50*	×	●	●	●	●	●	●
Scie à onglets radiale sans fil KAPEX KSC 60*	×	●	●	●	●	●	●
Scie à onglets sans fil SYMMETRIC SYMC 70*	×	●	●	●	●	●	●



Trouvez les batteries et chargeurs adaptés !

Type d'utilisation

Batterie

Chargeur



BP 18 3,0 C



BP 18 TBX 4 C



BP 18 5,0 HP



BP 18 TBX 8



BP 18 3,0 Ergo



TCL6



SCA16



TCL6 DUO

Aspirateurs professionnels

Aspirateur sans fil CLEANTEC CTLC SYS I*

○

●

×

×

×

○

○

●

Aspirateur sans fil CLEANTEC CTMC SYS I*

○

●

×

×

×

○

○

●

Aspirateur sans fil CLEANTEC CTLC MINI I*

×

○

○

●

×

○

●

○

Aspirateur sans fil CLEANTEC CTLC MIDI I*

×

○

○

●

×

○

●

○

Aspirateur sans fil CLEANTEC CTMC MIDI I*

×

○

○

●

×

○

●

○

Ponceuses

Ponceuse excentrique sans fil ETSC 2 125 / 150 - NOUVELLE

○

●

○

○

×

○

●

○

Ponceuse Delta sans fil DTSC 200 - NOUVELLE

○

●

○

○

×

○

●

○

Ponceuse excentrique sans fil ETSC 125

×

×

×

×

●

●

○

○

Ponceuse Delta sans fil DTSC 400

×

×

×

×

●

●

○

○

Ponceuse vibrante sans fil RTSC 400

×

×

×

×

●

●

○

○

Ponceuse de chants sans fil ES-ETSC 125 I

×

×

×

×

●

●

○

○

Autres produits sans fil

Fraiseuse DOMINO sans fil DFC 500 - NOUVELLE

○

●

○

○

×

●

○

○

Rabot sans fil HLC 82 - NOUVEAU

○

○

●

○

×

●

○

○

Affleureuse sans fil OFKC 500 - NOUVELLE

○

●

○

○

×

●

○

○

Affleureuse modulaire sans fil MFKC 700 - NOUVELLE

○

●

○

○

×

●

○

○

Meuleuse d'angle sans fil AGC 18-125 EB

○

○

○

●

×

○

●

○

Scie oscillante sans fil VECTURO OSC 18 E

○

●

○

○

×

●

○

○

Exosquelette ExoActive EXO 18

○

●

○

○

×

●

○

○

Projecteur de chantier sans fil KBS C

○

○

●

○

×

●

○

○

Lampe de chantier sans fil SYSLITE KAL C

○

●

○

○

×

●

○

○

Projecteur hybride pour chantier SYSLITE DUO-H - NOUVELLE

○

○

●

○

×

●

○

○

● Recommandé ○ Convient ○ Non recommandé × Incompatible *2x Batteries 18 V

Si vous avez des questions concernant les accessoires 18 V, veuillez vous adresser à customerservice-fr@festool.com