

Trouvez les batteries et chargeurs adaptés !

Type d'utilisation

Batterie

Chargeur



BP 18 3,0 C



BP 18 TBX 4 C



BP 18 5,0 HP



BP 18 TBX 8



TCL6



SCA16



TCL6 DUO

Perçage et vissage

Perceuse-visseuse sans fil CXS 18	●	●	●	○	●	●	●
Perceuse-visseuse sans fil TXS 18	●	●	●	○	●	●	●
Perceuse-visseuse sans fil C 18	●	●	●	○	●	●	●
Perceuse-visseuse sans fil T 18+3	●	●	●	○	●	●	●
Perceuse-visseuse sans fil TDC 18/4	○	●	●	○	●	●	●
Perceuse-visseuse à percussion sans fil TPC 18/4	○	●	●	○	●	●	●
Visseuse à chocs sans fil TID 18	●	●	●	○	●	●	●
Perforateur sans fil BHC 18	●	●	●	○	●	●	●
Perforateur burineur sans fil KHC 18	○	○	●	●	●	●	●
Visseuse sans fil pour plaquiste DWC 18-2500	●	●	●	○	●	●	●
Visseuse sans fil pour plaquiste DWC 18-4500	●	●	●	○	●	●	●

Sciage

Scie plongeante sans fil TSC 55 KS – NOUVEAU	×	●	●	●	●	●	●
Scie plongeante sans fil TSC 55 K	×	●	●	●	●	●	●
Scie circulaire à capot basculant sans fil HKC 55 K – NOUVEAU	×	●	●	●	●	●	●
Scie circulaire à capot basculant sans fil HKC 55	○	●	●	●	●	●	●
Scie sauteuse sans fil PSC-E 18 – NOUVEAU	○	●	●	○	●	●	●
Scie sauteuse sans fil CARVEX PSC 420	○	●	●	●	●	●	●
Scie sauteuse sans fil CARVEX PSBC 420	○	●	●	●	●	●	●
Scie sans fil pour matériaux isolants ISC 240	●	●	●	○	●	●	●
Scie sabre sans fil RSC 18	○	●	●	●	●	●	●
Scie circulaire sur table sans fil CSC SYS 50	×	●	●	●	●	●	●
Scie à onglets radiale sans fil KAPEX KSC 60	×	●	●	●	●	●	●
Scie à onglets sans fil SYMMETRIC SYMC 70	×	●	●	●	●	●	●

● Recommandé ● Convient ○ Non recommandé × Incompatible



Trouvez les batteries et chargeurs adaptés !

Type d'utilisation

Batterie

Chargeur



BP 18 3,0 C

BP 18 TBX 4 C

BP 18 5,0 HP

BP 18 TBX 8

BP 18 3,0 Ergo

TCL6

SCA16

TCL6 DUO

Aspiration

Aspirateur sans fil CLEANTEC CTLC SYS I



Aspirateur sans fil CLEANTEC CTMC SYS I



Aspirateur sans fil CLEANTEC CTLC MINI I



Aspirateur sans fil CLEANTEC CTLC MIDI I



Aspirateur sans fil CLEANTEC CTMC MIDI I



Ponçage

Ponceuse excentrique sans fil ETSC 2 125 / 150 – NOUVEAU



Ponceuse Delta sans fil DTSC 200 – NOUVEAU



Ponceuse excentrique sans fil ETSC 125



Ponceuse Delta sans fil DTSC 400



Ponceuse vibrante sans fil RTSC 400



Ponceuse de chants sans fil ES-ETSC 125 I



Autres produits sans fil

Fraiseuse DOMINO sans fil DFC 500 – NOUVEAU



Rabot sans fil HLC 82 – NOUVEAU



Affleureuse sans fil OFKC 500 – NOUVEAU



Affleureuse modulaire sans fil MFKC 700 – NOUVEAU



Meuleuse d'angle sans fil AGC 18-125 EB



Outil oscillant sans fil VECTURO OSC 18 E



Exosquelette ExoActive EXO 18



Projecteur de chantier sans fil KBS C



Lampe sans fil SYSLITE KAL C



● Recommandé ● Convient ○ Non recommandé ✗ Incompatible

Si vous avez des questions concernant les accessoires 18 V, veuillez vous adresser à customerservice-fr@festool.com