

# Função do comando à distância e da bateria Bluetooth

## Sincronizar o comando à distância ao aspirador móvel (para ferramentas sem bateria Bluetooth)



Colocar o interruptor no aspirador móvel em modo AUTO. Apertar a tecla de ligação no aspirador móvel durante 3 segundos até aparecer uma luz rotativa azul. O aspirador móvel está durante 60 segundos no modo de sincronização.



Apertar uma vez a tecla grande (MAN) brevemente na parte superior do comando à distância. O aspirador móvel está agora sincronizado.

### Possibilidades de desconexão

- ▶ Rodar o interruptor no aspirador móvel de AUTO para a posição 0. Em seguida, apertar simultaneamente ambas as teclas verdes durante aprox. 10 segundos até acender uma luz magenta no comando à distância. O comando à distância está então desconetado.

## Sincronizar ferramenta a bateria com o aspirador móvel (para ferramentas com bateria Bluetooth)



Colocar o interruptor do aspirador móvel em modo AUTO. Apertar brevemente a tecla de ligação no aspirador móvel até aparecer um luz rotativa azul. O aspirador móvel está durante 60 segundos no modo de sincronização.



Ligar a ferramenta com a bateria Bluetooth. O aspirador móvel está agora sincronizado.

### Possibilidades de desconexão

- ▶ Desligar o aspirador móvel (interruptor na posição 0)
- ▶ Desconectar o aspirador móvel
- ▶ Colocar a bateria no carregador

## Sincronizar a ferramenta a bateria com o aspirador móvel através do comando à distância.



Apertar brevemente a tecla pequena na dianteira do comando à distância até aparecer uma luz rotativa azul em volta da tecla de ligação no aspirador móvel. O aspirador móvel está durante 60 segundos no modo de sincronização.

Ligar a ferramenta com a bateria Bluetooth. O aspirador móvel está agora sincronizado.

### Possibilidades de desconexão

- ▶ Desligar o aspirador móvel (interruptor na posição 0)
- ▶ Desconectar o aspirador móvel
- ▶ Colocar a bateria no carregador
- ▶ Desligar o aspirador móvel desde o comando à distância

### ATENÇÃO:

- ▶ Em simultâneo, podem estar sincronizados no máx. 5 comandos à distância a um aspirador móvel.
- ▶ Só é possível ligar um comando à distância a um aspirador. Se se pretender mudar um comando à distância de um aspirador móvel para outro, é necessário primeiro desconectar o comando à distância e só depois é possível sincronizá-lo a um novo aspirador móvel.
- ▶ Só é possível sincronizar uma bateria Bluetooth e, em simultâneo, 5 comandos à distância a um aspirador móvel.

**Quando é alcançado o número máximo de conexões, a ferramenta que não é utilizada há mais tempo é apagada.**



**FESTOOL**

[www.festool.com/bluetooth](http://www.festool.com/bluetooth)



**FESTOOL**

[www.festool.com/bluetooth](http://www.festool.com/bluetooth)