

UG-KAPEX KS120 KA-KS120



1 Symboly



Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom



Prečítajte si návod na používanie, bezpečnostné upozornenia.



Vytiahnite sieťovú zástrčku



POZOR! Pomliaždenie prstov

2 Rozsah dodávky

Spodná konštrukcia UG-KAPEX KS 120

- [1-1]** 2 x upínacie koľajničky
- [1-2]** 1x spodná konštrukcia s kolieskami (dvojdielna)
- [1-3]** 1 x sklopný/stojaci oblúk, zásuvný oblúk
 - 4 x skrutky M6x60
 - 4 x matice M6
 - 4x skrutky M6x16
 - 4x podložky D6,4
 - 1 x šesťhranný kľúč

Skracovací doraz KA-UG-KS120

- [1-4]** ľavý skracovací doraz KA-UG-KS120-L
- [1-5]** pravý skracovací doraz KA-UG-KS120-R
 - 1 x šesťhranný kľúč

Uvedené vyobrazenia sa nachádzajú v nemeckom návode na obsluhu.

3 Technické údaje

Spodná konštrukcia	UG-KAPEX KS 120
Dĺžka spodnej konštrukcie bez kapovacieho dorazu	560 mm
Dĺžka spodnej konštrukcie s jednostranným kapovacím dorazom	1760 - 2680 mm
Dĺžka spodnej konštrukcie s obojstranným kapovacím dorazom	2960 - 4810 mm
Pracovná výška	900 mm

Spodná konštrukcia	UG-KAPEX KS 120
max. nosnosť UG-KAPEX KS 120 / KA-UG-KS120	100/20 kg
Hmotnosť UG-KAPEX KS 120 bez kapovacej píly	10,1 kg
Hmotnosť KA-UG-KS120	4,6 kg

4 Používanie na určený účel

Spodná konštrukcia UG-KAPEX KS 120 je určená na používanie so skracovacími pílmami značky Festool - KS 120 EB a KS 88 E.

Skracovací doraz KA-UG-KS120 je určený na montáž na spodnú konštrukciu UG-KAPEX KS 120.

V spojitosti s elektrickým náradím je spodná konštrukcia určená na rezanie dosiek a profilov.



VAROVANIE

Za škody a nehody pri používaní, ktoré nie je v súlade s určením, ručí používateľ.

5 Bezpečnostné upozornenia

Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržanie bezpečnostných upozornení a pokynov môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké zranenia.

Odložte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny, aby ste ich mohli aj v budúcnosti použiť.

- **Prv než začnete nastavovať náradie alebo vymieňať príslušenstvo, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte akumulátor.** Neúmyselné spustenie elektrického náradia je dôvodom úrazov.
- **Prv než začnete elektrické náradie používať, správne zostavte mobilný pracovný stôl.** Bezchybná montáž je dôležitá, aby nehrozilo riziko zrútenia.
- **Elektrické náradie pred začatím používania bezpečne upevnite na mobilnom pracovnom stole.** Kĺzanie elektrického náradia na mobilnom pracovnom stole môže viesť k strate kontroly nad náradím.
- **Mobilný pracovný stôl postavte na pevnú, rovinnú a vodorovnú plochu.** Ak sa mobilný pracovný stôl posúva alebo kýva, nie je možné viesť ho rovnomerne a bezpečne cez obrobok.

- **Mobilný pracovný stôl nepreťažujte a ne-používajte ho ako rebrík alebo lešenie.** Preťažovanie alebo státie na mobilnom pracovnom stole môže viesť k tomu, že sa ťažisko pracovného stola posunie nahor a stôl sa prevráti.
- **Dbajte na to, aby pri preprave a pri práci boli všetky skrutky a spájacie prvky utiahnuté.** Upínacie koľajnice pre elektrické náradie musia byť vždy pevne zaistené. Uvoľnené spoje môžu viesť k nestabilite a nepresnému rezaniu.
- **Elektrické náradie montujte a demontujte len vtedy, keď je v prepravnej polohe (opis pozri v návode na používanie danej kapovacej píly).** Elektrické náradie môže mať v opačnom prípade nevhodné ťažisko, takže ho nebudete môcť bezpečne držať.
- **Zabezpečte, aby dlhé a ťažké obrobky nespôsobili nerovnováhu mobilného pracovného stola.** Dlhé a ťažké obrobky sa musia na voľnom konci podložiť alebo podprieť.
- Nezdvíhajte a neprepravujte pomocou háka žeriava alebo zdvíhacieho zariadenia!

6 Montáž

6.1 Spodná konštrukcia UG-KAPEX KS 120

- Zmontujte dvojdielnu spodnú konštrukciu [1A].
- Dajte skracovaciu pílu do pozície vhodnej na transport [2] (opis si pozrite v návode na používanie vašej skracovacej píly).
- Namontujte upínacie koľajničky [3].
- Nasadte sklopný/stojaci oblúk na skracovaciu pílu s upínacími koľajničkami a zaistite [4+5].
- Položte skracovaciu pílu s upínacími koľajničkami na spodnú konštrukciu a zaistite [6+7].
- Zasuňte sklopný/stojaci oblúk na spodnej konštrukcii [8].

6.2 Skracovací doraz KA-UG-KS120

- ① Vyobrazenia pre skracovací doraz na ľavej strane - montáž skracovacieho dorazu na pravej strane sa vykonáva analogicky.
- Vyklopte opornú nožičku [9].
- Nasadte skracovací doraz na drážku, upínaciu príložku zaistíte [10].

7 Nastavenia

Pred prvým použitím vykonajte nasledujúce nastavenia:

- Otvorte upínaciu príložku a šesťhranné skrutky na skracovacom doraze [11].
- Nastavte vodorovnú polohu [12].
- Nastavte os rezu [13].
- Nastavte stupnicu [14].
- Upnite upínaciu príložku a šesťhranné skrutky [15].

8 Práca s náradím

Dbajte na dodržanie nasledujúcich upozornení a pokynov:

- Spodnú konštrukciu nepreťažujte. Dbajte na maximálnu nosnosť.
- Uistite sa, že pri práci sú vždy zatvorené všetky bajonetové uzávery.
- Obrobok vždy pevne upnite pomocou svoriek, obzvlášť to platí pri dlhšom, ťažkom odrezku. Po rozdelení obrobku sa môže nevhodne presunúť ťažisko a spodná konštrukcia sa môže prevrátiť.
- Použite teleskopické vyťahovacie rameno [16].
- ① Pri skladovaní počas dlhšej doby: UG-KAPEX KS 120 s KS 120 odstavte spôsobom, ako je znázornené na obrázku [21].

9 Transport

- Dajte skracovaciu pílu do pozície vhodnej na transport [2] (opis si pozrite v návode na používanie vašej skracovacej píly).
- Uvoľnite sklopný/stojaci oblúk a sklopte pílu [17].
- Zabezpečte ju v danej pozícii [18].
- ① Ak ste obidva skracovacie dorazy zakúpili v súprave, môžete ich prepravovať v transportnej taške, [19] ktorú pripevníte na spodnú konštrukciu [20].
- ① Spodná konštrukcia sa dá prepravovať v pozícii nastojato [20] alebo naležato [21].

10 Údržba a starostlivosť

Zákaznícky servis a opravy smú vykonávať len výrobca alebo servisné dielne. Používajte iba **originálne náhradné diely Festool**.

Ďalšie informácie: www.festool.sk/servis

11 Životné prostredie

Zariadenie nevyhadzujte do domáceho odpadu! Náradie, príslušenstvo a obaly sa odovzdajte na

Slovenský

ekologickú recykláciu. Dodržiavajte platné vnútroštátne predpisy.

Informácie o REACH: www.festool.sk/reach