

Festool GmbH
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com

FESTOOL

TP 220



Instrucțiuni de utilizare originale

1	Simboluri	2
2	Instrucțiuni de protecție a muncii.....	2
3	Utilizarea conform destinației.....	2
4	Date tehnice	2
5	Elementele aparatului.....	2
6	Lucrul	2
7	Întreținerea și îngrijirea	3
8	Accesorii.....	3
9	Mediul înconjurător.....	3

Imaginile indicate se află în manualul de utilizare redactat în mai multe limbi.

1 Simboluri

Simboluri



Avertizare contra unui pericol general



Citiți manualul/indicațiile!



Purtați mănuși de protecție!



Purtați ochelari de protecție!



Atenție! Pericol de vătămare prin tăiere!



Nu aruncați în gunoiul menajer.



Sfat util, indicație



Instrucțiune de lucru

2 Instrucțiuni de protecție a muncii

- Acoperiți mereu valțurile cu capacul de protecție, atunci când nu lucrați cu aparatul. **Pericol de vătămare!**
- Țineți persoanele alăturate la o distanță sigură față de zona de lucru.
- Purtați ochelari și îmbrăcăminte de protecție.
- Nu introduceți mâna la valțurile cu ace. **Pericol de vătămare!**
- Aveți în vedere indicațiile producătorului cu privire la siguranță, atunci când utilizați solvenți.
- Asigurați o aerisire suficientă, atunci utilizați solvenți.

3 Utilizarea conform destinației

Destinația de utilizare a aparatului este perforarea tapetelor. Aparatul execută găuri și fisuri, prin care apă cu soluția de tapete pot pătrunde mai ușor. Aceasta funcție este garantată numai la tapete de hârtie, care se aplică cu adeziv solubil în apă.

Pentru deteriorări și accidente cauzate de utilizarea neconformă cu destinația, răspunderea aparține utilizatorului.

4 Date tehnice

TP 220

Greutate cu capac de protecție	1,7 kg
Greutate fără capac de protecție	1,5 kg
Lungime	870 - 1370 mm
Adâncime maximă de perforare	3 mm

5 Elementele aparatului

- [1-1]** Telescop
- [1-2]** Manetă de blocare pentru reglarea lungimii telescopului
- [1-3]** Reglarea adâncimii perforației
- [1-4]** Valțul cu ace
- [1-5]** Capac de protecție

6 Lucrul



AVERTISMENT

Resturile de tapet pot cădea în ochi!

- ▶ Purtați ochelari de protecție.
- ▶ Purtați îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare.
- ▶ Demontarea și montarea capacului de protecție **[Imaginea 3]**.

Reglarea lungimii barei telescopice

- ▶ Deschideți prin rabatare pârghia de strângere **[2-1]!**
- ▶ Trageți bara telescopică la lungimea dorită.
- ▶ Închideți prin rabatare pârghia de strângere **[2-1]!**
- ① Lungimea telescopului poate fi reglată fără trepte. Forța de menținere a pârgchiei de strângere poate fi ajustată în poziția închisă cu șurubul **[2-2]**.


Reglarea adâncimii de perfoare

- ▶ Reglați adâncimea dorită cu ajutorul butonului rotativ **[4-1]**.
- ① Nu reglați adâncimea de perforare prea adânc, deoarece puteți deteriora suprafața de curățare/ de așezare. Începeți cu cel mai mic reglaj, și ajustați perforația în funcție de necesar. O rotație a butonului rotativ corespunde cu 1 mm.

Procedul de lucru

- ▶ Așezați aparatul pe suprafață și deplasați-l în timp ce apăsați ușor în jos de-a lungul tapetului.

- ① Obțineți un rezultat mai bun, dacă utilizați aparatul în direcția săgeții și evitați o răsturnare a aparatului. (Vezi imaginea următoare)



În timpul pauzelor de lucru și la sfârșitul lucrului


- La sfârșitul fiecărei lucrări puneți capacul de protecție înapoi [Imaginea 3].

7 Întreținerea și îngrijirea



Serviciul pentru clienți și reparațiile numai prin intermediul producătorului sau a atelierelor de service: adresa de mai jos de la:

www.festool.com/service



Utilizați numai piese de schimb originale Festool! Nr. comandă la: www.festool.com/service

7.1 Schimbarea valțurilor cu ace



AVERTISMENT

Muchii tăioase și ascuțite!

Pericol de vătămare!

- Manipulați aparatul cu atenție deosebită și purtați mănuși de protecție potrivite.

[Imaginea 5]

- Slăbiți șuruburile cu cap plat cu ajutorul tăblițelor auxiliare prin rotire opusă.
- Înlăturați primul valț.
- Extrageți din aparat ce de al doilea valț cu ajutorul axului și după aceea îndepărtați valțul de pe ax.
- Prindeți valțul nou pe ax.



Atenție: Vârfurile valțurilor trebuie să fie orientate mereu spre mijlocul aparatului.

- Introduceți valțul cu ax și montați cel de al doilea valț (Atenție la orientare!).
- Rotiți cele două șuruburi.

Schimbați cea de a doua pereche de valțuri în același fel.

- ① Jocul dintre valțurile cu ace asigură funcționarea în locuri ușor denivelate ale suprafeței de așezare.

8 Accesorii

Numărul de comandă pentru accesorii și unelte îl găsiți în catalogul Festool sau la pagina de internet „www.festool.com”.

9 Mediul înconjurător

Nu aruncați aparatul în containerul de gunoi menajer! Predați aparatele, accesoriile și ambalajele la centrele ecologice de revalorificare. Respectați prescripțiile naționale în vigoare.