



01 Systainer ciclon

Separatorul preliminar CT Festool cu tehnologie cu ciclon separă și colectează pulberile grosiere și fine, înainte ca acestea să ajungă în aspiratorul mobil. Aerul cu conținut de pulberi aspirat este antrenat în ciclon într-o mișcare spiralată, astfel încât particulele de praf să se lovească de peretele ciclonului și, pe baza forței gravitaționale, să cadă în recipientul de colectare al separatorului preliminar CT.

02 Recipient de colectare cu design sofisticat

Verificare confortabilă a nivelului de umplere datorită recipientului de colectare transparent.



03 Eliminare confortabilă a pulberilor

Sistemul optim de prindere asigură eliminarea simplă și curată a cantităților mari de pulberi.



04 Flexibilitate la utilizare

Prin intermediul sistemului SYS-Dock, aspiratorul mobil și separatorul preliminar CT pot fi interconectate foarte simplu.



05 Structură modulară

Structura modulară permite transportarea și curățarea cu ușurință a pieselor componente.



FESTOOL

Separator preliminar CT CT-VA-20

Valabil începând cu data de 01.09.2018

Flyer

FESTOOL Romania

Mobil: +40-746-377.056

Customer Service:


Tel: (+36-1)297-1350

Fax: (+36-1)297-1359

e-mail: info@festool.hu

www.festool.ro

Distribuitor



Nr. comandă 67903 RO/ro



4 014549 335963

Nivelele de vibrație și valorile emisiilor pot fi găsite în instrucțiunile de operare pe www.festool.ro

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări și de a corecta eventualele erori. Produsele pot să difere față de cele din imagini. Creat pentru Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 05/2018



FESTOOL

Face față cantităților mari de pulberi.

Noul separator preliminar CT cu tehnologie cu ciclon.

Scule pentru cele mai exigente pretenții

Eficient,
simplu și fiabil.



Cel mai eficient mod de a face față cantităților mari de pulberi.

Cantitățile mari de pulberi și de așchii nu mai reprezintă o problemă. Nici pentru filtrul principal și nici pentru forța de aspirare. Aceasta deoarece separatorul preliminar compatibil cu aparatele mobile de aspirare Festool CT colectează o cantitate de până la 95 % de praf, înainte ca acesta să ajungă la aspiratorul mobil. În acest mod este degrevat filtrul principal și este garantată în mod constant o forță de aspirare ridicată pe parcursul întregului proces de lucru.



Puternic

- › Face față cantităților mari de praf datorită tehnologiei cu ciclon
- › Pulberile minerale sunt separate în proporție de până la 80 %, cele groiere, precum talașul, de până la 95 % și sunt colectate în recipientul de colectare
- › Capacitate de aspirare la un nivel ridicat constant prin degrevarea filtrului principal
- › Lucrări eficiente datorită forței constante de aspirare
- › Avizat pentru clasele de pulberi L și M

Confortabil

- › Transport confortabil și sigur datorită recipientelor de colectare care permit stivuirea, cu dimensiuni compacte și design robust
- › Posibilitățile de prindere bune la recipientul de colectare asigură o eliminare ca deșeu simplă și curată a unor cantități mari de pulberi
- › Verificare confortabilă a nivelului de umplere grație recipientului de colectare transparent
- › Structura modulară face posibilă curățarea simplă a pieselor componente

Robust

- › Ideal pentru activitatea curentă completă la nivelul șantierului
- › Durată lungă de viață datorită componentelor robuste

Funcționează perfect în sistem

- › Aspiratoarele mobile Festool pot fi post-echipate foarte simplu
- › Prin intermediul sistemului SYS-Dock, aspiratorul mobil și separatorul preliminar CT pot fi interconectate foarte simplu
- › Cu posibilitate de combinare cu aspiratoarele mobile CT 26/36/48 Festool – în funcție de aplicație, cu sau fără curățare AC
- › Efectuarea de lucrări în condiții de flexibilitate, cu sau fără separator preliminar CT
- › Priză suplimentară pentru furtunuri de aspirare „plug it” sau scule electrice

Pachetul de livrare	Cod comandă
Pentru toate aparatele de aspirare CT 26/36/48 de la Festool, cu și fără funcția AUTOCLEAN	
Separator preliminar CT-VA-20 Systainer ciclon, recipient de colectare VAB-20, sertar Systainer, furtun de racord, sac de reziduuri, de unică folosință, capac recipient	204083
Accesorii	Cod comandă
Sac de reziduuri, de unică folosință ENS-VA-20/10 Pentru utilizarea în recipientul de colectare al separatorului preliminar CT-VA-20, cu un volum maxim al recipientului de 20 l, pentru pulberi din clasele L și M, 10 bucăți	204296
Recipient de colectare VAB-20 volum maxim de 20 l al recipientului	
1 recipient de colectare cu capac inclus	204294
3 recipiente de colectare cu capace incluse	204295
Cablu de racord CT-VA AK EU pentru post-echiparea separatorului CT-VA cu o priză de alimentare electrică suplimentară; compatibilitate înaltă la utilizarea cu furtunul de aspirare „plug it”. Putere maximă la aparatul conectat de 2.400 W, lungime de 0,85 m a cablului	575667

Pulberi minerale fine

Possibilități de utilizare specifice
Ideal în combinație cu aspiratoarele mobile CTL/CTM* 26/36/48 cu funcție AUTOCLEAN și cu următoarele scule:

		
Șlefuitor cu braț telescopic PLANEX** și PLANEX easy	Polizor cu discuri diamantate RENOFIX RG 130	Polizoare de renovări RENOFIX RG 80 și RG 150

Pulberi groiere (șpanuri provenite de la tăiere/rinduire/frezare)

Possibilități de utilizare specifice
Ideal în combinație cu aspiratoarele mobile CTL/CTM* 26/36/48 cu și fără funcție AUTOCLEAN și cu următoarele scule:

		
Mașina de frezat OF 2200	Ferăstrău circular manual HK 85	Ferăstraie sabie și pentru materiale izolatoare IS 330, SSU 200, ISC 240

* Separatorul preliminar CT-VA este avizat pentru clasele de pulberi L și M.
** În cazul utilizării separatorului preliminar CT-VA, suportul pentru dispozitivul de aspirare a PLANEX Classic este redusă.