


Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com

FESTOOL

BG-RG 150



- LV **Orīģinālā lietošanas pamācība**
- LT **Originali naudojimo instrukcija**
- EST **Originaalkasutusjuhend**

Oriģinālā lietošanas pamācība

1	Tehniskie dati.....	2
2	Simboli	2
3	Ierīces elementi	2
4	Lietošana atbilstoši noteikumiem	2
5	Drošības norādījumi	2
6	Montāža.....	4
7	Ekspluatācijas sākšana	4
8	Apkope un kopšana.....	5
9	Apkārtējā vide	5
10	ES konformitātes deklarācija	5

Norādītie attēli atrodami daudzvalodīgās lietošanas instrukcijas sākumā.

1 Tehniskie dati

Grīdas vadītājmehānisms	BG-RG 150
Tīkla spriegums	220 - 240 V~
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Ierīces kontaktligzdas patērējamās jaudas lielums	maks. 1600 W
Svars	10,8 kg
Drošības klase	I

2 Simboli

-  Brīdinājums par vispārīgu apdraudējumu
-  Brīdinājums par risku saņemt elektrotriecienu
-  Izlasiet instrukciju/norādījumus!
-  Nepievienojiet ierīci sadzīves atkritumiem!

3 Ierīces elementi

- [1-1] Frēzes aizbāznis
- [1-2] Saspiedējskrūves
- [1-3] Nosūkšanas šļūtene
- [1-4] Līplentas aizdare
- [1-5] Tīkla savienojuma kabelis
- [1-6] Rāmis ar rokturiem
- [1-7] Grīdas vadītājmehānisms kontaktligzda
- [1-8] Grīdas vadītājmehānisma elektrības tīkla pieslēgums
- [1-9] Frēzes remontdarbiem ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

[1-10] Bloķēšanas svira

[1-11] Skrūves

[1-10] Riteņi

[1-13] Atsvari

Attēlā parādītie vai aprakstītie piederumi daļēji nav iekļauti piegādes komplektācijā.

4 Lietošana atbilstoši noteikumiem

Grīdas vadītājmehānisms BG-RG 150 paredzēts frēzes remontdarbiem RG 150 E vadīšanai pa grīdu pareizā stāvoklī. Iebūvētais atsvars nodrošina optimālu spiedienu. Rullīši vienkāršo visas ierīces transportēšanu uz atsevišķām izmantošanas vietām..



Par lietošanu, kas nav saskaņā ar noteikumiem, ir atbildīgs lietotājs.

5 Drošības norādījumi

5.1 Vispārīgie drošības noteikumi



Brīdinājums! Izlasiet pilnīgi visus drošības noteikumus un norādījumus. Kļūdas, neievērojot brīdinājumus un norādes, var izraisīt elektrisko triecienu, ugunsgrēku un/vai smagas traumas.

Uzglabāiet visus drošības noteikumus un norādījumus nākotnei.

Drošības noteikumos minētais termins "elektroierīce" skaidrojams kā ar strāvu darbināma elektroniska ierīce (ar tīkla kabeli) un ar akumulatoru darbināma elektroniska ierīce (bez tīkla kabeļa).

1 DROŠĪBA DARBA VIETĀ

- a. **Uzturiet tīrībā un kārtībā savu darba vietu.** Nekārtība un nepietiekams apgaismojums darba vietā var izraisīt negadījumus.
- b. **Neizmantojiet ierīci sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas degoši šķidrumi, gāzes vai putekļi.** Elektroierīču dzinēji rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.
- c. **Neļaujiet bērniem un citām personām uzturēties elektroierīces tuvumā tās darbības laikā.** Novēršot uzmanību no ierīces varat zaudēt kontroli pār to.
- d. **Neļaujiet elektroinstrumentam darboties bez uzraudzības.** Atstājiet elektroinstrumentu tikai tad, ja tā darbinstrumenta kustība ir pilnībā apstājusies.

2 ELEKTRODROŠĪBA

- a. **Ierīces pieslēguma vada spraudnim jāatbilst kontaktligzdai. Spraudni nekādā gadījumā nedrīkst mainīt. Iezemētām ierīcēm nelietojiet adaptētos spraudņus.** Nemainīti spraudņi un at-

bilstošas kontaktligzdas samazina elektrotrieciena draudus.

- b. **Izvairieties no ķermeņa saskares ar iezemētām virsmām, kā piemēram caurules, radioatori, plītis un ledusskapji.** Pastāv paaugstināts elektrotrieciena risks, ja Jūsu ķermenis ir saņemts.
- c. **Sargājiet ierīci no lietus vai mitruma.** Ūdens iekļūšana elektroierīcē paaugstina elektrotrieciena draudus.
- d. **Neizmantojiet kabeli citiem mērķiem, piemēram, ierīces nešanai, pakarināšanai, spraudņa izņemšanai no kontaktligzdas. Sargājiet kabeli no karstuma, eļļas, asām malām vai kustīgām ierīces daļām.** Bojāts vai sapinies kabelis paaugstina elektrotrieciena draudus.
- e. **Strādājot ar elektroierīci ārā, izmantojiet tikai tādu pagarinājuma kabeli, kas piemērots lietošanai ārā apstākļos.** Āra apstākļiem piemērots pagarinājuma kabelis samazina elektrotrieciena risku.
- f. **Ja nevarat izvairīties no elektroierīces lietošanas mitrā vidē, izmantojiet bojājošās strāvas aizsargslēdzi.** Bojājošās strāvas aizsargslēdzis samazina elektrotrieciena draudus.

3 PERSONU DROŠĪBA

- a. **Lietojot elektroierīci, esiet uzmanīgs, veiciet tikai pārdomātas darbības un rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet iekārtu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku vai alkohola reibumā vai medikamentu ietekmē.** Neuzmanība iekārtas lietošanas laikā var izraisīt nopietnas traumas.
- b. **Lietojiet individuālo aizsargaprīkojumu un vienmēr valkājiet aizsargbrilles.** Tāds individuālais aizsargaprīkojums, kā respirators, neslīdoši apavi, ķivere vai ausu aizbāžņi, atkarībā no elektroierīces modeļa un pielietojuma veida, samazina savainošanās risku.
- c. **Izvairieties no nejaušas ierīces ekspluatācijas uzsākšanas. Pirms ievietojat spraudni kontaktligzdā, pārliecinieties, ka slēdzis atrodas pozīcijā "izslēgts".** Ja nesot ierīci Jūsu pirksts atrodas uz slēdža vai ierīce tiek pievienota strāvai ieslēgta, tas var izraisīt nelaimes gadījumu.
- d. **Pirms ieslēdzat ierīci, atbrīvojiet to no regulēšanas instrumentiem vai uzgriežņu atslēgām.** Instrumenti vai atslēgas, kas atrodas rotējošās ierīces daļās, var radīt savainojumus.
- e. **Nepārvērtējiet sevi. Nodrošiniet stabilu ķermeņa stāvokli un vienmēr saglabājiet līdzsvaru.** Tādējādi neparedzētās situācijās varēsiet labāk kontrolēt ierīci.
- f. **Lietojiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet platu apģērbu vai rotaslietas. Matus un apģērbu tu-**

riet drošā attālumā no kustīgām ierīces daļām.

Valīgs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var iekļerties kustīgajās ierīces daļās.

- g. **Ja iespējams piemontēt putekļu nosūkšanas un savākšanas ierīces, pārliecinieties, ka tās ir pievienotas un tiek izmantotas pareizi.** Šo ierīču izmantošana samazina putekļu izraisītus apdraudējumus.
 - h. **Nepieļaujiet, lai ieraduma dēļ, kas iegūts iekārtu biežas lietošanas laikā, jūs kļūstat pašapmierināts un neievērojat iekārtas pamata drošības principus.** Neuzmanīga darbība var izraisīt smagu savainojumu sekundes daļas laikā.
- ### 4 ELEKTROIERĪČU RŪPĪGA IZMANTOŠANA UN LIETOŠANA
- a. **Nepārslogojiet ierīci. Izmantojiet veicamajam darbam atbilstošu elektroierīci.** Ar atbilstošu elektroierīci darbs norādītajā jaudas diapazonā būs drošāks un veiksies labāk.
 - b. **Nelietojiet elektroierīci, ja tās slēdzis ir bojāts.** Tādas elektroierīces lietošana, kuru vairs nevar ieslēgt vai izslēgt, ir bīstama un šis bojājums ir jānovērš.
 - c. **Atvienojiet spraudni no kontaktligzdas, pirms veicat jebkādas ierīces regulējumus, maināt piederumu detaļas vai noliekat ierīci.** Šie drošības pasākumi novēršīs iespēju, ka ierīce varētu tikt nejauši iedarbināta.
 - d. **Glabājiet elektroierīces bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas to nepārzina vai nav izlasījušas šos norādījumus.** Nepieredzējušām personām elektroierīču lietošana ir bīstama.
 - e. **Veiciet rūpīgu ierīces apkopi. Pārbaudiet, vai ierīces kustīgās daļas darbojas nevainojami un netiek traucēta to kustība, vai daļas nav salūzušas vai bojātas tā, ka tas ietekmē ierīces darbību. Pirms ierīces lietošanas salabojiet bojātās daļas.** Daudzu negadījumu cēlonis ir nepietiekami veikta elektroierīču apkope.
 - f. **Griešanas elementus uzturiet tīrus un asus.** Rūpīgi kopti griešanas elementi ar asām malām retāk aizķeras un ir vieglāk vadāmi.
 - g. **Lietojiet elektroierīci, piederumus, pievienojamos elementus u.c. atbilstoši norādījumiem un noteikumiem, kas attiecas uz konkrēto ierīces tipu. Nemiet vērā darba apstākļus un veicamo darbu.** Elektroierīces lietošana neparedzētam mērķim var izraisīt apdraudējumu.
 - h. **Uzturiet rokturus sausus, tīrus un brīvus no eļļas un smērvielām.** Slideni rokturi nenodrošina drošu rīkošanos ar elektroierīci un kontroli pār to neparedzētās situācijās.

5 AR AKUMULATORU DARBINĀMU IERĪČU RŪPĪGA IZMANTOŠANA UN LIETOŠANA

- Akumulatorus uzlādējiet tikai ražotāja ieteiktās lādēšanas ierīcēs.** Lādēšanas ierīcē, kura paredzēta tikai noteikta veida akumulatoriem, cita veida akumulatoru lietošana ir ugunsbīstama.
- Tādēļ izmantojiet tikai elektroierīcei paredzētos akumulatorus.** Cita veida akumulatoru lietošana ir ugunsbīstama un var radīt savainojumus.
- Brīvo akumulatoru turiet drošā attālumā no saspaudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai cietiem sīkiem metāla priekšmetiem, kuri var kļūt par kontaktu savienotājiem.** Īsslēgums starp akumulatora kontaktiem var izraisīt liesmas vai apdegumus.
- Nepareizas lietošanas rezultātā no akumulatora var izplūst šķidrums. Izvairieties no kontakta ar to. Nejauša kontakta rezultātā noskalojiet to ar ūdeni. Ja šķidrums iekļuvis acīs, nekavējoties griežieties pie ārsta.** Izplūdis akumulatora šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai apdegumus.
- Pirms akumulatora ievietošanas pārļiecinieties vai ierīce ir izslēgta.** Akumulatora ievietošana ieslēgtā elektroierīcē var izraisīt nelaimes gadījumu.

6 SERVISS

- Iekārtas remontu uzticiet tikai kvalificētiem speciālistiem un remontam izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.** Tas nodrošina iekārtas lietošanas drošības saglabāšanu.
- Remontam un apkopei izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.** Nolūkam neatbilstošu piederumu vai rezerves daļu izmantošana var izraisīt elektrotriecienu vai traumas.

5.2 Ierīces drošības norādījumi

- Ar instrumentu aizliegts strādāt mitrās, slapjās telpās, ārpus telpām lietūs, miglas, snigšanas laikā un sprādzienbīstamās telpās.
- Savienojot grīdas vadītājmehānismu ar frēzi remontdarbiem rodas iekārta, uz kuru attiecas frēzes remontdarbiem drošības norādījumi un lietošanas instrukcija.
- Savienojot grīdas vadītājmehānismu ar frēzi remontdarbiem, rodas iekārta, uz kuru attiecas frēzes remontdarbiem drošības norādījumi un lietošanas instrukcija.
- Nostiprināto frēzi remontdarbiem atļauts ieslēgt un izslēgt tikai, izmantojot grīdas vadītājmehā-

nisma slēdzi. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet iekārtu, kabeli un spraudni. Bojājumus lūdziet novērst tikai speciālistam.

- Pirms grīdas vadītājmehānisma sistēmas montāžas noteikti atvienojiet frēzi remontdarbiem un grīdas vadītājmehānismu no elektriskās strāvas tīkla.
- Neizmantojiet grīdas vadītājmehānismu kā pagarinātāju citām iekārtām.

6 Montāža

- Izmantojot četras skrūves **[1-11]**, nostipriniet riteņus **[1-12]** pie atsvara **[1-13]**. To darot, pārbaudiet, vai novietojums ir pareizs. Pieskrūvējiet ar griezes momentu 8 Nm - skatiet attēlu **[1a]**.
- No augšas novietojiet grīdas vadītājmehānismu frēzes aizbāžņa **[1-1]** un pievelciet to, izmantojot trīs saspiedējskrūves **[1-2]**.
- Uzstādiet nosūkšanas šļūteni **[1-3]** uz nosūkšanas īscaurules. Izmantojot līplentas aizdares **[1-4]**, nostipriniet to kopā ar frēzes remontdarbiem **[1-5]** elektriskās strāvas tīkla vadu pie grīdas vadītājmehānisma.
- Aptiniet frēzes remontdarbiem **[1-5]** elektriskās strāvas tīkla vadu ap rāmi ar rokturiem **[1-6]** un ievietojiet frēzes remontdarbiem kontaktdakšu grīdas vadītājmehānisma kontaktligzdā **[1-7]**.

Demontāžu veiciet apgrieztā kārtībā.

7 Eksploatācijas sākšana



BRĪDINĀJUMS

Neatbilstošs spriegums vai frekvence!

Negadījuma risks

- Elektrotīkla spriegumam un strāvas avota frekvencei jāasaskan ar tipveida plāksnītē norādītajiem datiem.
- Ziemeļamerikas valstīs drīkst izmantot tikai 120 V/60 Hz elektrotīklam paredzētās Festool ierīces.



BRĪDINĀJUMS

Traumu risks

- Ievērojiet maksimālo pieslēguma vērtību ierīču pievienošanas kontaktligzdā (sk. nodaļu "Tehniskie dati").
- Izslēdziet elektroinstrumentu.



BRĪDINĀJUMS

Traumu un elektrošoka risks

- Pirms jebkādu ierīces apkopes darbu veikšanas vienmēr atvienojiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas!
- Ievietojiet grīdas vadītājmehānisma elektriskās strāvas tīkla vadu **[1-8]** nosūkšanas iekārtas kontaktligzdā.
- Ieslēdziet un nofiksējiet frēzes remontdarbiem ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi **[1-9]**.
- Pieslēdziet nosūkšanas iekārtu elektriskās strāvas tīklam.
- Turiet grīdas vadītājmehānismu aiz rokturiem **[1-6]** un nospiediet bloķēšanas sviru **[1-10]**.

Rāmis ar rokturiem tagad ir brīvi pārvietojams.

Pēc darba pabeigšanas: sagāziet grīdas vadītājmehānismu uz priekšu un nofiksējiet to miera stāvoklī.

8 Apkope un kopšana



BRĪDINĀJUMS

Traumu un elektrošoka risks

- Pirms jebkādiem ierīces apkopes un kopšanas darbiem vienmēr atvienojiet tīkla spraudni no kontaktligzdas!
- Jebkādus apkopes un labošanas darbus, kuru laikā jāatver motora korpuss, atļauts veikt tikai pilnvarotajās servisa darbnīcās.



Servisa dienestu un labošanas darbus nodrošina tikai ražotājs vai servisa darbnīcas: tuvākā adrese norādīta:

www.festool.com/Service



Izmantojiet tikai oriģinālās Festool rezerves daļas! Pasūtījuma Nr. norādīts: www.festool.com/Service

9 Apkārtējā vide

Nepievienojiet elektroinstrumentus sadzīves atkritumiem! Nododiet ierīces, piederumus un iepakojumus atkārtotai pārstrādei videi nekaitīgā veidā. Ievērojiet attiecīgos konkrētajā valstī spēkā esošos noteikumus.

Tikai ES: saskaņā ar EK direktīvas 2002/96/EK prasībām noliegtās elektroierīces jāsavāc atsevišķi un jānodod atkārtotai pārstrādei videi nekaitīgā veidā.

Informācija par ķīmisko vielu regulu "RE-ACh": www.festool.com/reach

10 ES konformitātes deklarācija

Grīdas vadītājmehānisms	Sērijas Nr.
BG-RG 150	768 171
CE marķējuma gads: 2013	

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šis produkts atbilst šādām direktīvām, standartiem vai normatīvajiem dokumentiem:

2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/ES, EN ISO 12100, EN 60 745-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

ppa. Dr. Martin Zimmer

Dr. Martin Zimmer

Izpētes, izstrādes, tehniskās dokumentācijas nodaļas vadītājs

2013-06-01

Originali naudojimo instrukcija

1	Techniniai duomenys	6
2	Simboliai	6
3	Įrenginio elementai	6
4	Naudojimas pagal paskirtį	6
5	Saugos nurodymai	6
6	Montavimas.....	8
7	Eksplotavimo pradžia	8
8	Techninė priežiūra ir aptarnavimas	9
9	Aplinka	9
10	EB atitikties deklaracija.....	9

Nurodytos iliustracijos yra daugiakalbėje naudojimo instrukcijoje.

1 Techniniai duomenys

Grindų vežimėlis	BG-RG 150
Elektros tinklo įtampa	220–240 V~
Elektros tinklo dažnis	50 / 60 Hz
Įrankių elektros lizdo apkrova	maks. 1600 W
Svoris	10,8 kg
Apsaugos klasė	I

2 Simboliai



Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojus



Įspėjimas apie elektros smūgio pavojų



Skaityti instrukciją / nurodymus!



Nusidėvėjusią mašiną ir jos reikmenis, o taip pat pakuotę atiduokite antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus!

3 Įrenginio elementai

[1-1]	Frezavimo kaklelis
[1-2]	Užspaudimo varžtai
[1-3]	Nusiurbimo žarna
[1-4]	Kibios juostos
[1-5]	Elektros maitinimo kabelis
[1-6]	Rėmas su rankenomis
[1-7]	Grindų vežimėlio elektros lizdas
[1-8]	Grindų vežimėlio elektros maitinimo kabelis
[1-9]	Sanavimo-frezavimo mašinos jungiklis
[1-10]	Fiksatorius

[1-11] Varžtai

[1-10] Ratai

[1-13] Pasvaras

Ne visi pavaizduoti arba aprašyti reikmenys yra tiekiame komplekte.

4 Naudojimas pagal paskirtį

Grindų vežimėlis BG-RG 150 naudojamas sanavimo-frezavimo mašinai RG 150 E vežioti grindimis stovimoje padėtyje. Integruotas svoris (pasvaras) užtikrina optimalų prispaudimą. Ratai supaprastina viso prietaiso transportavimą tarp darbo objektų.



Naudojant ne pagal paskirtį, už pasekmes atsako naudotojas.

5 Saugos nurodymai

5.1 Bendrieji saugos nurodymai



Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Klaidos laikantis šių įspėjančiųjų nurodymų ir instrukcijų gali tapti elektros smūgio, gaisro ir/arba sunkių sužalojimų priežastimi.

Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad vėliau galėtumėte juos pasižiūrėti.

Saugos nurodymuose vartojamas terminas „elektrinis įrankis“ reiškia ir iš elektros tinklo maitinamus elektrinius įrankius (su elektros maitinimo kabeliu), ir akumuliatorinius elektrinius įrankius (be elektros maitinimo kabelio).

Saugos nurodymuose vartojamas terminas „elektrinis įrankis“ reiškia ir iš elektros tinklo maitinamus elektrinius įrankius (su elektros maitinimo kabeliu), ir akumuliatorinius elektrinius įrankius (be elektros maitinimo kabelio).

1 SAUGA DARBO VIETOJE

a. **Jūsų darbo zona visada turi būti švari ir tvarkinga.** Netvarkinga ir neapšviesta darbo zona gali tapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.

b. **Nenaudokite prietaiso sprogoje aplinkoje, kur yra degių skysčių, dujų ar dulkių.** Dirbdami elektriniai įrankiai kibirkščiuoja ir gali uždegti dulkes ar garus.

c. **Kai dirbate elektriniu įrankiu, neleiskite vaikams ir kitiems asmenims būti arti.** Nukreipę dėmesį į kitus asmenis, galite nebesuvaldyti prietaiso.

d. **Elektrinį prietaisą palikti įjungtą ir veikiantį be priežiūros draudžiama.** Elektrinį įrankį palikite tik tada, kai jo keičiamas įrankis nustoja sukstis.

2 ELEKTROSAUGA

a. **Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokia būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su turinčiais apsauginį įžeminimą prietaisais.** Originalūs kištukai, tiksliai atitinkantys elektros lizdą, sumažina elektros smūgio riziką.

b. **Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildymo įrenginiais, viryklėmis**

ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.

- c. **Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės.** Kai į elektrinį prietaisą patenka vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
- d. **Nenaudokite maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t.y. neneškite prietaiso paėmę už kabelio, neabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Kabelį saugokite nuo karščio, tepalų, aštrių briaunų ar judančių prietaiso dalių.** Pažeisti ar susipynę kabeliai didina elektros smūgio riziką.
- e. **Jeigu su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kuriuos leidžiama naudoti ir lauke.** Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginimo kabelius, sumažėja elektros smūgio pavojus.
- f. **Jeigu darbų su elektriniu įrankiu drėgnoje aplinkoje išvengti negalima, naudokite apsauginę nuotėkio relę.** Kai elektrinį prietaisą maitinančioje grandinėje yra sumontuota apsauginė nuotėkio relė, sumažėja elektros smūgio rizika.

3 ŽMONIŲ SAUGA

- a. **Naudodami elektrinį įrankį būkite atidūs, žiūrėkite ką darote ir dirbdami vadovaukitės sveika nuovoka. Prietaiso nenaudokite, kai esate pavargę, vartoję narkotikų, alkoholio ar vaistų.** Dirbant su prietaisu, neatidumo sekundė gali sukelti rimtų sužalojimų.
- b. **Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius.** Naudojant elektrinį įrankį ir darbo sąlygas atitinkančias asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalną ar ausines, sumažėja rizika susižaloti.
- c. **Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš kišdami maitinimo kabelio kištuką į elektros lizdą įsitikinkite, kad prietaiso jungiklis yra padėtyje „AUS“ (išjungta).** Jeigu nešdami prietaisą pirštą laikysite ant jungiklio arba prietaisą įjungsite į elektros tinklą tada, kai jungiklis nėra išjungtas, tai gali tapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.
- d. **Prieš įjungdami prietaisą pašalinkite reguliavimo įrankius arba veržlių raktus.** Prietaiso besisukančioje dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
- e. **Nepervertinkite savo galimybių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą.** Taip galėsite geriau kontroliuoti prietaisą netikėtose situacijose.
- f. **Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių**

drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus ir drabužius nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios dalys.

- g. **Jeigu yra numatyta galimybė prijungti dulkių nušiuurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami.** Šių įrenginių naudojimas mažina dulkių keliamą grėsmę.
- h. **Neleiskite, kad, dažnai naudodami mūsų prietaisus, prie jų priprastumėte ir dėl per didelio pasitikėjimo savimi pradėtumėte ignoruoti pagrindinius saugaus darbo su jais principus.** Dėl neatsargumo galite sunkiai susižaloti per dalį sekundės.

4 ATSARGUS ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR ELGESYS SU JAIS

- a. **Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį.** Su tinkamu elektriniu įrankiu Jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
- b. **Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu.** Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
- c. **Prieš pradėdami prietaiso nustatymus, keisdami reikmenis ar prietaisą padėdami, maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.** Ši atsargumo priemonė leis išvengti netyčinio prietaiso įjungimo.
- d. **Nenaudojamus elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, nesusipažinusiems su jo veikimu ar neskaičiusiems šių saugos nurodymų.** Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.
- e. **Prietaisą rūpestingai prižiūrėkite. Kontroliuokite, kad judančios prietaiso dalys veiktų be priedangų ir nestrigtų, kad detalės nebūtų sulaužytos ar pažeistos taip, kad blogintų prietaiso veikimą. Prieš naudodami prietaisą, pažeistas jo dalis atiduokite remontuoti.** Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
- f. **Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs.** Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengviau valdyti.
- g. **Elektrinį įrankį, jo reikmenis, keičiamus įrankius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta jų instrukcijose ir nustatyta šiam konkrečiam prietaiso tipui. Be to, įvertinkite darbo sąlygas ir atliekamas darbinės operacijas.** Elektrinius įrankius naudojant kitais, nei jį skirtas, tikslais, galima sukelti pavo-

jingas situacijas.

- h. **Rankenos visuomet turi būti sausos, švarios ir netepaluotos.** Netikėtose situacijose slidžios rankenos neleidžia patikimai laikyti ir valdyti elektrinį įrankį.

5 ATSARGUS AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR ELGESYS SU JAIS

- a. **Akumuliatoriams įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas.** Jei kroviklis, tinkantis tik nustatytiems akumuliatorių tipams, naudojamas kitiems akumuliatoriams įkrauti, kyla gaisro pavojus.
- b. **Elektriniuose įrankiuose galima naudoti tik konkrečiai jiems skirtus akumuliatorius.** Naudojant kitokius akumuliatorius, kyla pavojus susižaloti ir sukelti gaisrą.
- c. **Nenaudojamo akumuliatoriaus nelaikykite šalia sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių smulkių metalinių daiktų, kurie galėtų užtrumpinti akumuliatoriaus kontaktus.** Trumpai sujungus akumuliatoriaus kontaktus, galima nusideginti ar sukelti gaisrą.
- d. **Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekti skystis. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio atsitiktinai pateko ant odos, nuplaukite jį vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.** Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti arba chemiškai nudeginti odą.
- e. **Prieš įdėdami akumuliatorių įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.** Įdedant akumuliatorių į įjungtą elektrinį įrankį, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.

6 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- a. **Savo prietaisą remontuoti leiskite tik kvalifikuotiems specialistams ir reikalaukite, kad jie naudotų tik originalias atsargines dalis.** Taip bus užtikrinta, kad bus išlaikytas prietaiso eksploatacinis saugumas.
- b. **Remontui ir techninei priežiūrai naudokite tik originalias dalis.** Dėl nepritaikytų reikmenų arba atsarginių dalių naudojimo galite patirti elektros smūgį arba susižaloti.

5.2 Specifiniai prietaiso saugos nurodymai

- Šiuo įrankiu draudžiama dirbti drėgnose ir šlapiose patalpose, lauke – kai lyja, sninga ar yra rūkas, arba sprogioje aplinkoje.
- Grindų vežimėlių sujungus su sanavimo-frezavimo mašina, gaunamas įrenginys, kuriam galioja sana-

vimo-frezavimo mašinos eksploatavimo instrukcija ir saugos nurodymai.

- Grindų vežimėlių sujungus su sanavimo-frezavimo mašina, gaunamas įrenginys, kuriam galioja sanavimo-frezavimo mašinos eksploatavimo instrukcija ir saugos nurodymai.
- Įtvirtintą sanavimo-frezavimo mašiną įjungti ir išjungti leidžiama tik grindų vežimėlio jungikliu. Prieš naudodami, visada patikrinkite įrenginį, elektros maitinimo kabelį ir jo kištuką. Šių elementų pažeidimus turi šalinti tik elektros specialistas.
- Prieš pradėdant montuoti grindų vežimėlio sistemą, būtina atjungti nuo elektros tinklo sanavimo-frezavimo mašinos ir grindų vežimėlio maitinimo kabelių kištukus.
- Grindų vežimėlio sistemą draudžiama naudoti kaip ilginimo kabelį kitiems prietaisams.

6 Montavimas

- ▶ Ratus [1-12] prie pasvaro [1-13] pritvirtinti keturiais varžtais [1-11]. Atkreipkite dėmesį į tinkamą kryptį. Priveržti 8 Nm priveržimo momentu – žr. [1a] pav.
- ▶ Grindų vežimėlį iš viršaus uždėti ant frezavimo kaklelio [1-1] ir pritvirtinti priveržiant tris užspaudimo varžtus [1-2].
- ▶ Siurbimo žarną [1-3] užmauti ant nusiurbimo atvamzdžio. Ją kartu su sanavimo-frezavimo mašinos elektros maitinimo kabeliu [1-5] pritvirtinti prie grindų vežimėlio kibiaja juosta [1-4].
- ▶ Sanavimo-frezavimo mašinos elektros maitinimo kabelį [1-5] apvynioti aplink rėmą su rankenomis [1-6], o sanavimo-frezavimo mašinos kabelio kištuką įkišti į grindų vežimėlio elektros lizdą [1-7].

Išmontavimas vykdomas priešinga eilės tvarka.

7 Eksploatavimo pradžia



ĮSPĖJIMAS

Neleistina elektros maitinimo tinklo įtampa arba dažnis!

Nelaimingo atsitikimo pavojus

- ▶ Elektros maitinimo tinklo įtampa ir dažnis turi sutapti su atitinkamais parametrais, nurodytais firminėje duomenų lentelėje.
- ▶ Šiaurės Amerikoje leidžiama naudoti Festool prietaisus tik su 120 V/60 Hz įtampa.



ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus

- ▶ Atkreipti dėmesį į elektros lizdo, skirtą įrankiui prijungti, maksimalią leistiną srovę (žr. skyrių „Techniniai duomenys“).
- ▶ Elektrinį įrankį išjungti.



ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus, elektros smūgis

- ▶ Prieš mašinoje atliekant bet kokius darbus, maitinimo kabelio kištuką visuomet ištraukti iš elektros lizdo!
- ▶ Sanavimo-frezavimo mašinos elektros maitinimo kabelį **[1-8]** prijungti prie elektros lizdo mobiliame dulkių siurblyje.
- ▶ Įjungti ir užfiksuoti sanavimo-frezavimo mašinos jungiklį **[1-9]**.
- ▶ Mobilųjį dulkių siurbį prijungti prie elektros tinklo.
- ▶ Grindų vežimėlį laikyti paėmus už rankenų **[1-6]** ir, koja minant ant **[1-10]**, atfiksuoti fiksatorių.

Dabar rėmą su rankenomis galima vežioti.

Baigus darbą: grindų vežimėlio rėmą palenkti pirmyn ir užfiksuoti rimties padėtyje.

8 Techninė priežiūra ir aptarnavimas



ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus, elektros smūgis

- ▶ Prieš vykdant techninės priežiūros darbus, maitinimo kabelio kištuką visuomet ištraukti iš elektros lizdo!
- ▶ Visus techninės priežiūros ir remonto darbus, kurių metu reikia atidaryti variklio korpusą, turi teisę atlikti tik įgaliotos techninės priežiūros dirbtuvės.



Techninis aptarnavimas ir remontas vykdomas tik pas gamintoją arba techninės priežiūros dirbtuvėse – artimiausius adresus rasite internete:

www.festool.com/Service



Naudoti tik originalias „Festool“ atsargines dalis! Užsak. Nr. rasite internete: www.festool.com/Service

9 Aplinka

Neišmeskite elektrinių įrankių į buitinius šiukšlynus! Nusidėvėjusias mašinas, jų reikmenis, o taip pat pakotę atiduokite antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus! Laikykitės Jūsų šalyje galiojančių atitinkamų teisės aktų.

Tik EB valstybėms: vadovaujantis Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EG, nusidėvėję elektriniai įrankiai turi būti surenkami atskirai ir perduodami antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.

Informacija apie REACH: www.festool.com/reach

10 EB atitikties deklaracija

Grindų vežimėlis	Serijos Nr.
BG-RG 150	768 171
CE ženklavimo metai: 2013	

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad šis gaminytis tenkina visus aktualius šių direktyvų, normų arba normatyvinių dokumentų reikalavimus:

2006/42/EB, 2004/108/EB, 2011/65/ES, EN ISO 12100, EN 60 745-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

ppa. Dr. Martin Zimmer

Dr. Martin Zimmer

Tyrimų, projektavimo, techninės dokumentacijos padalinio vadovas

2013-06-01

Originaalkasutusjuhend

1	Tehnilised andmed	10
2	Sümbolid	10
3	Seadme osad	10
4	Nõuetekohane kasutus	10
5	Ohutusnõuded	10
6	Montaaž	12
7	Kasutuselevõtt	12
8	Hooldus ja korrashoid	13
9	Keskkond	13
10	EÜ-vastavusdeklaratsioon	13

Nimetatud joonised on toodud kasutusjuhendi alguses.

1 Tehnilised andmed

Põrandajuhik	BG-RG 150
Võrgupinge	220 - 240 V~
Võrgusagedus	50/60 Hz
Max võimsus tööriista ühenduspesas	1600 W
Kaal	10,8 kg
Kaitseaste	I

2 Sümbolid



Ettevaatust: oht!



Ettevaatust: elektrilöök!



Juhend, lugege läbi juhised!



Ärge visake elektritööriista olmejäätmete hulka!

3 Seadme osad

- [1-1] Freesitapp
- [1-2] Lukustuskruvid
- [1-3] Tolmuimejavoolik
- [1-4] Takjakinnitusribad
- [1-5] Toitejuhe
- [1-6] Käepidemetega raam
- [1-7] Põrandajuhiku pistikupesa
- [1-8] Põrandajuhiku toitejuhe
- [1-9] Saneerimisfreesi lüliti (sisse/välja)
- [1-10] Kaitselink
- [1-11] Kruvid

[1-10] Rattad

[1-13] Kaalud

Tarnekomplekt ei sisalda kõiki joonistel kujutatud või kirjeldatud lisatarvikuid.

4 Nõuetekohane kasutus

Põrandajuhik BG-RG 150 on ette nähtud saneerimisfreesi RG 150 E juhtimiseks põrandal püstises asendis. Integreeritud kaal tagab optimaalse surve. Rattad lihtsustavad kogu seadme transporti erinevate kasutuskohade vahel.



Nõuetevastase kasutamise korral jääb vastutus seadme kasutaja kanda.

5 Ohutusnõuded

5.1 Üldised ohutusnõuded



Ettevaatust! Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Ohutusnõuete ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

Ohutusnõuetes kasutatud mõiste „elektriline tööriist“ hõlmab võrgutoitega (toitejuhtmega) elektrilisi tööriistu ja akutoitega (toitejuhtmeta) elektrilisi tööriistu.

1 OHUTUS TÖÖKOHAL

- a. **Hoidke tööpiirkond puhas ja korras.** Korrastamata ja valgustamata tööpiirkond võib põhjustada tööõnnetusi.
- b. **Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub süttimisohtlikke vedelikke, gaase või tolmu.** Elektrilised tööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
- c. **Elektrilise tööriista kasutamisel hoidke lapsed ja teised inimesed tööpiirkonnast eemal.** Kui Teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võite kaotada seadme üle kontrolli.
- d. **Ärge laske seadmel töötada ilma järelevalveta.** Lahkuge seadme juurest alles siis, kui tarvik on täielikult seiskunud.

2 ELEKTRIOHUTUS

- a. **Seadme toitepistik peab pistikupessa sobima. Pistikut ei tohi mingil viisil muuta. Ärge kasutage kaitsemaandusega seadmete puhul adapterpistikuid.** Modifitseerimata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
- b. **Vältige kehalist kokkupuudet maandatud pindadega, nagu torud, küttekehad, pliidid ja külmkapid.** Kui keha on maandatud, on elektrilöögi saamise oht suurem.
- c. **Kaitske seadet vihma ja niiskuse eest.** Vee sis-

setungimine elektrilisse tööriista suurendab elektrilöögi ohtu.

- d. **Ärge kasutage toitejuhet mittesihipäraselt, ärge hoidke seadet toitejuhtmest, ärge riputage seadet toitejuhet pidi üles, toitepistikku eemaldamisel pistikupesast ärge tõmmake toitejuhtmest. Hoidke toitejuhet eemal kuumusest, õlist, teravatest servadest ja seadme liikuvatest detailidest.** Kahjustatud või keerduläinud toitejuhe suurendab elektrilöögi ohtu.
- e. **Elektrilise tööriista kasutamisel välistingimustes kasutage üksnes välistingimusteks ette nähtud pikendusjuhet.** Välistingimustes kasutamiseks ette nähtud pikendusjuhe vähendab elektrilöögi ohtu.
- f. **Kui elektrilise tööriista kasutamine välistingimustes ei ole välditav, kasutage rikkevoolukaitsetülilit.** Rikkevoolukaitsetülilit kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

3 INIMESTE OHUTUS

- a. **Olge tähelepanelik, jälgige oma tegevust ning käsitsege seadet kaalutletult. Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all.** Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada tõsisemaid vigastusi.
- b. **Kandke isikukaitsevarustust ja kaitseprille.** Konkreetseks tööks sobivate isikukaitsevahendite, näiteks tolmu maski, libisemiskindlate turvalatsite, kaitsekiivri ja kuulmiskaitsevahendite kasutamine vähendab vigastuste ohtu.
- c. **Vältige seadme soovimatut käivitamist. Veenuduge, et lüliti (sisse/välja) on väljalülitatud asendis, enne kui ühendate toitepistikku pistikupesasse.** Kui hoiate seadme kandmisel sõrme lülil või ühendatud vooluvõrguga sisselülitatud seadme, võib tagajärjeks olla tööõnnetus.
- d. **Enne seadme sisselülitamist eemaldage seadme küljest reguleerimis- ja mutrivõtmed.** Seadme pöörleva detaili küljes olev tööriist või võti võib tekitada vigastusi.
- e. **Ärge hinnake ennast üle. Võtke stabiilne asend ja säilitage kogu aeg tasakaal.** Nii saate seadet ootamatutes olukordades paremini kontrolli all hoida.
- f. **Kandke sobivat kaitseriietust. Ärge kandke laiu rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided seadme liikuvatest osadest eemal.** Lotendavad riided, ehted või pikad juuksed võivad jääda seadme liikuvate osade vahele.
- g. **Kui seadme külge saab paigaldada tolmu kogumisseadiseid, veenduge, et need on paigaldatud ja et neid käsitletakse õigesti.** Nimetatud sea-

diste kasutamine vähendab tolmu tingitud ohtusid.

- h. **Hoolimata seadme pideva kasutamisega saadud kogemustest ärge kaotage hetkekski valvsust ja ärge eirake põhilisi ohutusnõudeid.** Üks ettevaatamatu liigutus võib sekundi murdosa jooksul kaasa tuua rasked vigastused.

4 ELEKTRILISTE TÖÖRIISTADE HOOLIKAS KÄSITSEMINE JA KASUTAMINE

- a. **Ärge koormake seadet üle. Kasutage konkreetseks tööks sobivat tööriista.** Sobiva tööriistaga töötate ettenähtud jõudluspiirides paremini ja efektiivsemalt.
- b. **Ärge kasutage seadet, mille lüliti on defektne.** Seadet, mida ei saa lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ja tuleb lasta parandada.
- c. **Enne seadme seadistamist, tarvikute vahetamist ja seadme ärapanekut tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.** See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme juhusliku käivitamise.
- d. **Kasutusvälisel ajal hoidke seadmeid lastele ligipääsmatus kohas. Ärge lubage seadet kasutada isikutel, kes seda ei tunne ega ole lugenud käesolevaid juhiseid.** Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
- e. **Hooldage seadet korralikult. Kontrollige, kas seadme liikuvad osad töötavad korralikult ega kiilu kinni, kas detailid on terved ega ole kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Vigastatud osad laske enne seadme töölerakendamist parandada.** Paljude tööõnnetuste põhjuseks on seadmete halb hooldus.
- f. **Hoidke löiketarvikud teravad ja puhtad.** Korralikult hooldatud ja teravad löiketarvikud kiiluvad vähem kinni ja neid on parem juhtida.
- g. **Kasutage seadet, lisatarvikuid jmt käesolevate juhiste kohaselt ja nii, nagu seadme konkreetse mudeli jaoks ette nähtud.** Arvestage seejuures töötingimuste ja teostatava töö iseloomuga. Seadme kasutamine muul otstarbel kui ette nähtud võib tekitada ohtlikke olukordi.
- h. **Hoidke käepidemed kuivad ning puhastage need õlist, rasvast ja muust mustusest.** Libedad käepidemed ei võimalda seadet ootamatus olukorras kindalt käsitseda ja kontrolli all hoida.

5 AKUTÖÖRIISTADE HOOLIKAS KÄSITSEMINE JA KASUTAMINE

- a. **Laadige akusid üksnes tootja soovitatud aku-laadimisseadmetega.** Kasutades akulaadimisseadet, mis sobib teatud tüüpi akude laadimiseks, teiste akude laadimiseks, tekib põ-

lengu oht.

- b. **Kasutage elektrilistes tööriistades üksnes ettenähtud akusid.** Teiste akude kasutamine võib põhjustada vigastusi ja tulekahju ohu.
- c. **Veenduge, et aku ei puutu kasutusvälisel ajal kokku kirjaklambrite, müntide, võtmete, naelte, kruvide ja teiste väikeste metalletemetega, mis võivad tekitada akukontaktide vahel lühise.** Lühis akukontaktide vahel võib põhjustada põletusi või tulekahju.
- d. **Vale kasutamise korral võib akust välja voolata akuvedelikku.** Vältige kokkupuudet selle vedelikuga. Juhusliku kokkupuute korral loputage vastavat kohta veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Akust väljavoolav vedelik võib põhjustada nahaärritust või põletust.
- e. **Enne aku paigaldamist veenduge, et seade on välja lülitatud.** Aku paigaldamine sisselülitatud seadmesse võib põhjustada õnnetusi.

6 KORRASHOID

- a. **Laske seadet parandada ainult vastava ala asjatundjatel, kes kasutavad originaalvaruosi.** Nii tagate seadme ohutu töö.
- b. **Paranduseks ja hoolduseks kasutage üksnes originaalvaruosi.** Valede lisatarvikute või varuosade kasutamine võib põhjustada elektrilöögi või vigastusi.

5.2 Ohutusnõuded seadme kasutamisel

- Tööriista ei tohi kasutada niisketes ja märgades ruumides, väljas vihma, udu või lumesaju korral ja plahvatusohtlikus keskkonnas.
- Põrandajuhiku ja saneerimisfreesi ühendamisel tekib seade, mille suhtes kehtivad saneerimisfreesi ohutusnõuded ja juhised.
- Põrandajuhiku ja saneerimisfreesi ühendamisel tekib seade, mille suhtes kehtivad saneerimisfreesi ohutusnõuded ja juhised.
- Seadmesse kinnitatud saneerimisfreesi tohib sisse ja välja lülitada üksnes põrandajuhiku lülitist. Iga kord enne kasutamist kontrollige seade, toitejuhe ja pistik üle. Kahjustused laske kõrvaldada asjatundjal.
- Enne põrandajuhikusüsteemi paigaldamist tuleb saneerimisfreesi ja põrandajuhiku võrgupistik vooluvõrgust tingimata lahutada.
- Põrandajuhikusüsteemi ei tohi kasutada teiste seadmete pikendusjuhtmena.

6 Montaaž

- Kinnitage rattad [1-12] kaalu [1-13] külge nelja kruviga [1-11]. Jälgige seejuures, et suund oleks õige. Pingutage 8 Nm pingutusmomendiga kinni – vt joonist [1a].
- Asetage põrandajuhik ülalt freesitapile [1-1] ja keerake kinni kolm lukustuskruvi [1-2].
- Asetage imivoolik [1-3] tolmuemaldusliitmiku peale. Kinnitage see koos saneerimisfreesi toitejuhtmega [1-5] takjakinnitusribadega [1-4] põrandajuhiku külge.
- Kerige saneerimisfreesi toitejuhe [1-5] käepidemetega raami [1-6] ümber ja ühendage saneerimisfreesi pistik põrandajuhiku pistikupesast [1-7].

Mahavõtmine toimub vastupidises järjekorras.

7 Kasutuselevõtt



HOIATUS

Lubamatu pinge või sagedus!

Vigastuste oht

- Vooluvõrgu nimipinge ja sagedus peavad vastama seadme andmesildil toodud pingele ja sagedusele.
- Põhja-Ameerikas tohib kasutada üknes Festooli seadmeid pingega 120 V/60 Hz.



HOIATUS

Vigastuste oht

- Pidage kinni elektrilise tööriista maksimumvõimsusest (vt "Tehnilised andmed").
- Lülitage elektriline tööriist välja.



HOIATUS

Vigastuste ja elektrilöögi oht

- Enne mis tahes töid seadme kallal tõmmake toitepistik pistikupesast välja!
- Ühendage põrandajuhiku toitejuhe [1-8] tolmuimeja pistikupesasse.
- Lülitage saneerimisfreesi lülitist (sisse/välja) [1-9] sisse, fikseerige.
- Ühendage tolmuimeja vooluvõrku.
- Hoidke põrandajuhikut käepidemetest [1-6] ja vajutage kaitselink [1-10] alla.

Käepidemetega raam on nüüd vabalt liikuv.

Pärast töö lõpetamist: Kallutage põrandajuhiku raam ette ja laske ooteasendis kohale fikseeruda.

8 Hooldus ja korrashoid



HOIATUS

Vigastuste ja elektrilöögi oht

- ▶ Enne mis tahes hooldustöid seadme kallal tõm- make toitepistik pistikupesast välja!
- ▶ Kõik mootorikorpuse avamist nõudvad hooldus- ja remonditööd tuleb lasta teha volitatud paran- dustöökojas.



Hooldus ja parandus lubatud vaid tootja volitatud hooldekeskustes: hooldekeskuste aadressid leiate lingilt:

www.festool.com/Service



Kasutage üksnes Festooli originaalva- ruosi! Tellimisnumbrid leiate lingilt:

www.festool.com/Service

9 Keskkond

Ärge käidelge elektrilisi tööriistu koos olmejäätme- tega! Utiliseerige seade, lisatarvikud ja pakend keskkonnasäästlikult! Järgige asjaomaseid kehti- vaid eeskirju.

Üksnes EL liikmesriikidele: Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ tu- leb kasutusressursi ammendanud elektrilised töö- riistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

Teave REACH kohta: www.festool.com/reach

10 EÜ-vastavusdeklaratsioon

Põrandajuhik	Seerianumber
BG-RG 150	768 171
CE-märgise omistamise aasta: 2013	

Kinnitame ainuvastutajatena, et käesolev toode vastab järgmistele standarditele ja normdokumen- tidele:

2006/42/EÜ, 2004/108/EÜ, 2011/65/EL, EN ISO 12100, EN 60 745-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ppa. Dr. Martin Zimmer

Dr. Martin Zimmer

Uurimis-, arendus- ja tehnilise dokumentatsiooni osakonna juhataja

2013-06-01